

Инструкция по монтажу.

Уложите лаги (из древесно полимерного композита) на твердое основание (бетонные пятаки) с шагом в 30 см (между осями лаг, запрещается фиксация лаг). и уклоном от основания здания не менее 2% . При большей нагрузке на участок, рекомендуется сократить расстояние между лагами до 20 см.



Закрепите стартовый кляймер и уложите первую террасную доску.



Установите рядовые кляймеры на лаги и вставьте в паз доски.



Закрепите кляймеры саморезами.



Установите вторую доску , вставив пазом в кляймеры (зазор между досками не менее 5 мм, не должен сокращаться подручными средствами (молоток, киянка) только физическим усилием руки).

Аналогично укладывайте все доски



Если доски уложены с запилом 45 градусов, расстояние между досками (при стыковке доски со стороны спила) должно быть не менее 10 мм. (рассчитывать расширение доски 1 мм на 1 м/п).

Конструкция установленная на террасу не должна мешать (фиксировать доску) ее расширению при внешних факторах (дождь, снег). Работы по укладке террасной доски должны выполняться при температуре не ниже +5 С.

Условия транспортировки и хранения террасной доски

Транспортировка и хранение осуществляется на ровной поверхности, при температуре не выше +70 и не ниже -50 градусов Цельсия.

В случае не соблюдения инструкции по монтажу, транспортировке и хранению, компания освобождается от всяких гарантийных обязательств.